

13

KLUSWIJZER

Zelf een afzuigkap plaatsen



Wie heeft er in zijn huis geen last van wasem- damp (keuken) of ongewenste geuren (keuken)? Om dit tegen te gaan kan u een afzuigkap plaatsen. Met de hulpmiddelen die ons tegenwoordig ter beschikking staan is dit een klus die u zelf kunt uitvoeren. Deze kluswijzer vertelt u meer over de mogelijkheden en het aanbrengen ervan.

Afzuigkap

Voor het plaatsen van een afzuigkap in de keuken zijn er 3 soorten kappen in de handel.

- Gangbaar is een wasemkap met motor die los opgehangen of in- of onder een bovenkastje gemonteerd kan worden. De afvoer gaat dan door de muur naar buiten.
- Is uw huis voorzien van een mechanische ventilatiesysteem, dan moet u een motorloze kap monteren. Deze wordt dan aangesloten op het afzuigkanaal. U mag nooit een kap met motor plaatsen. Hierdoor kan schade ontstaan aan het mechanisch afzuigsysteem. De kosten voor herstel worden dan altijd in rekening gebracht.
- Is een afvoer naar buiten of aansluiting op een kanaal niet mogelijk dan kan een recirculatiekap geplaatst worden. Een recirculatiekap zuivert de lucht en voert deze vervolgens weer terug in de keuken.

Daar er een groot verschil in afzuigkappen bestaat is te zien aan de prijzen die variëren tussen de 36,= en 1.589,= euro.

Het benodigde gereedschap

Voor het aanbrengen van een wasemkap zijn de volgende gereedschappen nodig: trap, duimstok en potlood, boormachine met beton- of steenboor van 30 cm, houtboor, schietlood, waterpas, steenbeitel, moker, schroefbol, decoupeerzaag- en ijzerzaag.



De voorbereidingen

Lees altijd eerst de beschrijving van de fabrikant. Bij elke afzuigkap wordt een tekening geleverd over de bevestiging van de afzuigkap. Op de verpakking staat een mal getekend voor de te boren gaten en bevestigingspunten.

Afzuigkap plaatsen

- Teken op de muur een gat af met de maat van de te gebruiken buis (rond of rechthoekig).
- Boor in het midden, van het weg te hakken stuk muur, een gat naar buiten en teken aan de buitenzijde het gat opnieuw af. Er zijn verlopen in de handel van rond naar rechthoekig, zodat u precies een steen kunt weghakken.
- Boor tegen de buitenomtrek een aantal gaten door de muur en hak vervolgens het gat door en door en voorkom hierbij dat het puin in de spouw valt.
- De buitenzijde van de muurdoorvoer moet u afsluiten met een jaloezie-rooster. Afhankelijk van de te gebruiken afvoerbuis kunt u kiezen voor rond of rechthoekig.



- De naad tussen buis en muur dient u te dichten met porschuim.
- Bij mechanische ventilatie in de woning: motorloze afzuigkap, nooit een afzuigkap met motor plaatsen.

Let op:

- Hak het gat altijd van buiten naar binnen, dit om beschadigingen van de steen te voorkomen.
- Gebruik nooit een flexibele kunststof afvoerslang i.v.m. brandgevaar.
- Waar lucht wordt afgevoerd, moet ook lucht worden aangevoerd.

Wij adviseren u om ook de brochure "Zelf aan de slag", goed te lezen. Hierin vindt u informatie over het beleid van Woonvizioer ten aanzien van zelf aangebrachte voorzieningen. Moet u eerst toestemming vragen, mag de voorziening in de woning achterblijven wanneer u gaat verhuizen enz. Natuurlijk kunt u ons ook altijd om advies